

Подходящие основания:

Пористые: бетонные, плотные цементные стяжки, фанерное основание класса АРА (без пропитки) и черновые полы с лучистым обогревом, где температура не превышает 29,4 ° C на всех этажах здания. Также может быть использован поверх хорошо приклеенных гипсовых подложек (только для высшего сорта).

Непористые основания: керамическая плитка, мрамор, некоторые эпоксидные покрытия и существующие прочные эластичные полы (без приклеивания по периметру). Обратите внимание, что все основания должны быть твердыми, прочными и хорошо приклеенными.

Подготовка основания:

- Все основания должны быть чистыми, сухими, структурно прочными, надлежащим образом отвержденными и не содержать грязи, масла, краски, старого клея, воска, герметиков и отвердителей. Общая шлифовка наждачной бумагой с зернистостью 20 удалит большинство соединений.
- Все сыпучие материалы должны быть счищены с поверхности после шлифовки.
- Основание должно быть горизонтальным с допуском 4.8 мм на радиусе 3м.
- Шлифовка бетонных полов предпочтительнее использования шпатлевки. Если используются шпатлевка, то она должна быть на основе портландцемента и иметь прочность на сжатие, равную или превышающую 211 кг на квадратный см при отверждении.
- Уровень влаги в бетонном основании будет колебаться. Любой используемый вяжущий материал должен быть рассчитан на максимально возможное содержание влаги. Изучите инструкции производителя цементного материала.
- Использование клея на легком бетоне и всеми материалами на основе гипса требует применения утвержденной грунтовки перед нанесением клея.

Рекомендации по напольному покрытию: Titebond 780 предназначен для ковровых покрытий: тканых, из полипропилена, джута, латекса, полиуретана, термоплавкой, резиновой подложкой, латексной, с мягкой латексной подложкой.

Он также приклеивает плитку, в том числе: пробковую плитку, резиновую плитку, чистую виниловую плитку.

Листовые материалы: войлок, бумага, резиновые подложки. Может также использоваться с листовыми материалами с минеральной, войлочной, бумажной или резиновой подложкой.

НАПРАВЛЕНИЕ: Уложите ковровое покрытие в жидкий клей в течение 15 минут после нанесения клея, чтобы обеспечить его перенос на подложку. В случае загерметизированных поверхностей может потребоваться, чтобы клей имел достаточно открытое время, чтобы он стал липким на ощупь перед укладкой ковра. После установки прикатайте ковровые покрытия с помощью легкого катка.

ЛИСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ: Положите листовые материалы на влажный клей в течение 10 минут после нанесения клея. Периодически поднимайте углы, чтобы определить, переносится ли клей на основу материала. Сразу после укладки прикатайте покрытие с помощью линолеумного катка, двигаясь от центра к краям, чтобы вытеснить захваченный воздух. Для «трудно удерживаемых» скрученных товаров дайте нанесенному клею подсохнуть на отлип перед укладкой товара, чтобы обеспечить быструю адгезию.

Очистка: дайте клею хорошо высохнуть, прежде чем подвергать очистке водой. Используйте воду, чтобы удалить пятна клея и очистить инструменты.